Защитные реле

Реле применяются для включения/выключения и защиты вентиляторов, имеющих термоконтакты. Если термоконтакты двигателя разомкнутся, защитное реле автоматически отключит вентилятор. После того, как двигатель остынет до рабочей температуры, возможно повторное включение. В таблице приведены характеристики защитных реле.

Наименование	Питание В	Максимальный ток А	Степень защиты
STDT 16	3 x 400V	16	IP 54
SET 10B	230V	10	IP 54